

SYNCHRONISATION DE VOTRE KIT SANS FIL EMETTEUR RECEPTEUR A COTE DE LA CENTRALE

Mode d'emploi

1- L'utilisation d'une épingle ou de type semblable est nécessaire pour maintenir le bouton sur le côté gauche du récepteur (SET). Après une période courte, le récepteur s'allume en vert (PWR).

⚠ Attention : Si le voyant vert et rouge clignote au bout de 10 secondes, la poignée n'est plus connectée.

2- Une fois que le récepteur est allumé en vert (PWR) maintenir l'épingle et appuyer sur le bouton "|" de la poignée du flexible, le récepteur s'allume une fois rouge (RUN) et s'éteint.

3. Votre flexible sans fil est maintenant prêt à être utilisé.

Informations supplémentaires

1. Vous pouvez connecter jusqu'à 10 flexibles à votre émetteur sans fil.
2. La fréquence transmise par le kit sans fil ne se heurte pas aux autres dispositifs autour de votre maison.
3. Si vous éprouvez n'importe quels problèmes avec le kit sans fil contacter votre distributeur.

Guide des problèmes possibles

La centrale ne démarre pas avec les composants sans fil :

- Vérifier que le cordon d'alimentation électrique 220 v est bien relié à la centrale.
- Vérifier que les fils basse tension soient branchés entre la centrale et le récepteur.
- Vérifier l'alimentation électrique du récepteur (DC5V).
- Assurez-vous que la programmation a bien été faite entre l'émetteur de la poignée et le récepteur.
- Vérifier la pile au lithium : dévisser les deux vis sur le dessus de la poignée et enlever le bouton. Changer la pile si nécessaire 3 V Type CR2032.