

SYSTEMES DE COMMANDE SANS FIL POUR ASPIRATION INTEGREE



Mode d'emploi de votre kit sans fil

Liste du matériel fourni

1. Flexible avec poignée émetteur Sans fil incorporé.
2. Récepteur sans fil avec fil de connexion bas voltage.
3. Gaine bleue de protection du câble bas voltage.
4. Transmormateur d'alimentation pour le recepoteur.

Précaution à prendre avant l'installation

1. Arrêter toutes les commandes avant de débrancher.
2. Débrancher la connexion 220V de la centrale.
3. Ne pas manipuler les fils électriques ou la prise avec les mains humides.
4. Ne pas utiliser avec un fil ou une prise endommagée.
5. Ne pas utiliser dans les secteurs où il y a dles liquides inflammables ou combustibles, tels que l'essence.
6. Ne pas laisser à la portée des enfants. Une attention particulière est nécessaire s'il est utilisé à proximité d'enfants.
7. Une décharge électrique pourrait se produire si les composants sont employés à l'extérieur ou sur des surfaces humides.
8. Ne pas tirer ou ne pas porter par les fils, ne pas employer les fils comme poignée. Maintenir les fils éloignés des sources de chaleur. Ne pas débrancher en tirant sur le fil. Pour débrancher, tenir la partie moulée en dure au plus près de la prise

INSTRUCTION D'INSTALLATION

Connexion de votre récepteur sans fil à votre centrale d'aspiration.



1. Avant l'installation, débrancher l'alimentation 220 volts de la centrale.
2. Fixer le récepteur au mur à 1 mètre ou 1,50 m de la centrale et 2 mètres de hauteur.
Le récepteur doit être placé au dessus de la centrale.
3. Connecter les fils Bas Voltage avec la fiche de connection sur le récepteur et connecter les fils dénudés bas voltage sur la centrale.
4. Connecter le transformateur à l'emplacement : DC 5V.
5. Reconnecter l'alimentation 220V de la centrale .

Synchronisation de votre kit sans fil

1. L'utilisation d'une épingle ou de type semblable est nécessaire pour maintenir le bouton sur le côté gauche du récepteur (SET). Après une période courte de 10 secondes le récepteur s'allume en vert (PWR).
2. Une fois que le récepteur est allumé en vert (PWR) maintenir le et appuyer sur le bouton " I " de la poignée du flexible, le récepteur s'allume une fois rouge (RUN) et s'éteint .
3. Votre flexible sans fil est maintenant prêt à être utilisé.

Informations Supplémentaires

1. Vous pouvez connecter jusqu'à 10 flexibles à votre émetteur sans fil.
2. La fréquence transmise par le kit sans fil ne se heurte pas aux autres dispositifs autour de votre maison.
3. Si vous éprouvez n'importe quels problèmes avec le kit sans fil contacter votre distributeur.

GUIDE DES PROBLEMES POSSIBLE

La centrale ne démarre pas avec les composants sans fil

- Vérifier que le cordon d'alimentation électrique 220 v est bien relié à la centrale.
- Vérifier que les fils bas voltage soient branchés entre la centrale et le récepteur.
- Vérifier l'alimentation électrique du récepteur (DC5V).
- Assurez vous que la programmation a bien été faites entre l'émetteur de la poignée et le récepteur.
- Vérifier la pile au lithium : dévisser les deux vis sur le dessus de la poignée et enlever le bouton.
Changer la pile si nécessaire 3 V Type CR2032.
- S'assurer que l'antenne sur le répéteur de signal n'est pas endommagée.
- Assurez vous que la programmation du flexible a bien été faite avec le récepteur à coté de la centrale.

GARANTIE

Les composants du kit sans fil sont garanties 1 an (12 mois) .