

NOTICE DE DÉBOUCHAGE DU RESEAU PVC AVEC VOTRE CENTRALE D'ASPIRATION RÉF. ADC 181

- 1)
 - a. Sur la centrale, déconnectez le réseau PVC de l'arrivée des prises et le rejet d'air (2. et 1. sur le schéma)
 - b. Videz votre cuve à poussières (4. cf schéma), il ne doit rien rester à l'intérieur pour que vous puissiez vérifier l'aspiration du bouchon à la fin de la manipulation
 - c. Déconnectez les fils 24V du bornier 24V (3. cf schéma)
 - d. À l'emplacement de la centrale (et non pas sur la centrale), utilisez le bouchon (B/) pour obstruer l'arrivée des prises que vous avez déconnectée
- 2) Installez le filtre de rejet d'air (A/) sur le rejet d'air de la centrale (1. cf schéma) pour éviter le rejet des micro poussières.
- 3) Installez la prise de service (C/) sur l'entrée d'air de la centrale (2. cf schéma) et branchez les fils 24V de la prise à la centrale
- 4) Reliez le flexible à la prise au mur et à la prise montée à l'étape ci-dessus (étape 3))
- 5) Branchez la centrale sur le secteur (prise 220V), la centrale démarre alors
- 6) Laissez monter le moteur en puissance et déconnectez l'embout de la prise puis reconnectez en faisant des à-coups.
- 7) Quand vous pensez avoir aspiré le bouchon, vérifiez dans la cuve s'il y est
- 8) Répétez l'opération sur toutes les prises de l'habitation

Schéma d'une centrale d'aspiration

