

Guide de réglage de la luminosité de l'écran LCD

[Adjustment Manual – Brightness of the LCD display]

Écran LCD 15425

Dans certains cas, il est nécessaire de régler la luminosité de l'écran LCD :
[In some cases it is needed to adjust the brightness of the LCD display:]

Vue arrière de l'écran – arrow to trimer




Vue avant de l'écran



Carte de contrôle 10100 7A, 10104 8A, 10107 10A

Réglez la luminosité de l'écran en tournant le potentiomètre de réglage RT1 avec un petit tournevis.
[The brightness can be adjust by turning the trimmer RT1 (see picture below) with a small screwdriver.]



Créateur:	Vérificateur:	Approuvé par:	Dernière sauvegarde: 27.7.2026 / Tmi
Chemin du fichier et nom: \\lawfille\users\ihke\ihke\auror\lmpi\AWFIN009717_0_1.doc			