



Moteur

(il n'y a pas d'ordre pour les moteurs, il n'y a pas de polarité pour les fils)



Phase

(Fil noir du disjoncteur ou du fusible)




Neutre (Fil bleu)



Terre (Fil jaune et vert)



24 Volt (connexion basse tension)



SN-C
SN-1
Sondas

Comando
SW1
SW2

